

# Anleitung Gebrauchsanweisung Ton-/Schlemmertopf

Nachfolgend erhalten Sie einige wichtige Anwendungs- und Pflegehinweise für Ihren Ton-/Schlemmertopf:

Nur unglasierte Teile müssen gewässert werden (ca. 10 Minuten), bei glasierten Teilen ist dies nicht erforderlich.

Der Tontopf kann sowohl im E-Herd (Ober- und Unterhitze), als auch im Umluftherd und Gasherd verwendet werden.

Den Topf **nie** auf eine heiße Herdplatte stellen!

Den Topf im Ofen immer auf einen Rost und **nicht auf ein Backblech** stellen, da der Topf sonst ungleichmäßig erhitzt wird und springen kann.

Die maximal zulässige Temperatur für den Tontopf beträgt 250° Celsius. Die Temperaturangabe im Rezeptheft bezieht sich auf die Zubereitung bei Ober- und Unterhitze. Bei Umluft ca. 20 Grad weniger einstellen.

Garen ohne Zugabe von Fett möglich.

Um Temperaturschocks zu vermeiden, den Topf **immer in den kalten Ofen stellen** und dann den Ofen zusammen mit dem Topf erhitzen.

Zur Zubereitung von Saucen im heißen Tontopf **nur lauwarme und warme Flüssigkeiten verwenden**. Bei Zugabe von kalten Flüssigkeiten können sonst Risse im Topf entstehen.

Den heißen Topf **nie** auf eine kalte Fläche stellen, sondern z.B. auf einem Holzbrett abstellen.

Zum Reinigen heißes Wasser, Spülmittel und Bürste verwenden.

Der Topf ist auch für die Spülmaschine geeignet.